

ZÁRUČNÍ LIST

Akvarijní topení RS AKVA 500



Akvarijní topení RS AKVA odpovídá platným EU normám

- Zcela ponorné topítko
- Přesné nastavení teploty – po jejím dosažení se topítko automaticky vypne
- Topítko lze použít v sladkovodním akváriu (mořské akvárium se nedoporučuje)
- Topítko může být použito pro výrobu např. vína
- Vestavěný termostat automaticky udržuje nastavenou teplotu v rozsahu od 12 °C do 34°C.
- Má třídu odolnosti vůči vodě IPX8



Výhradní dovozce do EU: MINYX servis s.r.o.,
Rakvická 862/2 691 45 Podivín
tel.: +420 511 199 111, www.minyx.cz
Společnost MINYX servis s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společností EKO-KOM.

Uvedení do provozu:

Po vyjmutí ohřívače z obalu zkontrolujte, zda není porušena nerezová část zařízení. Topení musí být vždy ponořeno alespoň po spodní okraj speciálního uzávěru. Pokud je ohřívač správně umístěn a jsou splněny pro bezpečný provoz ohřívače můžete jej uvést do provozu připojením zástrčky do sítě.

Požadovanou teplotu nastavíte otáčením regulačního kolíku na vrcholu zařízení. Současně je nutno měřit teplotu v akváriu vhodným teploměrem. Pro zajištění rovnoměrného tepla, a tedy snížení chyb při měření doporučujeme teploměr i topení umístit do místa s dostatečným prouděním vody. Před prvním zapnutím nechte topení ponořeno alespoň 30 minut pro vyrovnání teplot. Doporučujeme nastavit regulátor na vyšší hodnotu, zapnout topení a sledovat teploměr. Po dosažení požadované teploty otáčejte regulátorem směrem (k nižším teplotám) dokud indikátor topení nezasvítí. Pak opět vyčkejte. Po každém nastavení nechte teplotu v akváriu ustálit (podle velikosti akvária cca 2-3 hod). Konečné nastavení nejlépe ověřte po alespoň 12hodinovém provozu. Malé odchylky v udržované teplotě nejsou na závadu.

Zásady bezpečného provozu:

Chod topení je indikován svitem kontrolky uvnitř tělesa topení.

Ohřívač používejte pouze k účelu, pro který byl určen.

- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéct voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce, než je hladina nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže, než je zásuvka)
- Nezapojte topení, pokud není ponořeno do vody
- Pokud je ohřívač připojen do sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí
- Před vypuštěním nebo výměnou vody je nutno po odpojení vyčkat asi 15 min, aby topení vychladlo
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným tělesem topení či poškozenou síťovou šňůrou nebo zástrčkou
- Při jakémkoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odbornou opravu
- Nepoužívat v teplotách pod bodem mrazu

